

NewWalkings

UNE NOUVELLE FAÇON DE SE DÉPLACER

GUIDE DE MAINTENANCE

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE L8/L8F

Réglage axial ou
géométrie de la roue avant





Ce guide a pour objet de vous aider, étape par étape, dans l'opération de réglage axial de la roue avant de la trottinette L8/L8F Inmotion.

Matériel nécessaire

- 1 spatule ISESAMO
- 1 clé allen de 5



ETAPE 1

Déboîtez les deux parties du flasque avant (photo 1 et 2).



ETAPE 2

Dévissez **légèrement** les deux vis à l'aide d'une clé Allen de 5 (photo 3).

ETAPE 3

Comme pour un vélo, maintenez la roue entre vos pieds et réglez le guidon pour que la roue et la potence soient dans le même axe (photo ①).



ETAPE 4

Resserrez bien les deux vis de l'axe de la potence.

Attention à ne pas pincer le câble et à repositionner correctement la rondelle en caoutchouc dans l'encoche prévue à cet effet (photo ②).

Pour terminer, reclipsez ensemble les deux parties du carter en plastique.



ATTENTION

Le positionnement de cette rondelle est très important pour éviter d'abîmer le câble de la potence.



Retrouvez tous nos guides d'entretiens de la L8/L8F
sur le site internet www.inmotion-france.fr

The screenshot shows the Inmotion France website interface. At the top, the logo 'INMOTION FRANCE by NewWalkings' is visible. A search bar and a shopping cart icon are also present. Below the logo, there is a navigation menu with icons for various scooter models. A green circle highlights the 'Maintenance' icon. On the left side, there is a dropdown menu titled 'Choisissez votre modèle Inmotion' with options: Gyroskate H1, Skate K1, Gyropode R1ex, Cyorroue série V3, Cyorroue série V5, Cyorroue série V8, Trottinette Lively / L6, Trottinette L8, Roue & freinage (highlighted), and Mini-scooter P1. The main content area features a blue header 'Roue & freinage' with two buttons: 'Changement de chambre à air trottinette L8' and 'Gonflage de la roue arrière'. Below this, there is a section for 'Changement de chambre à air trottinette L8' with a PDF download link: 'Téléchargez le tuto IM-L8-NW-01CA'. The bottom part of the page shows the document title 'IM-L8-NW-01CA' and the 'NewWalkings' logo.

De nouveaux guides enrichiront régulièrement cette page.